



數位壓力錶—類比訊號輸出, 差壓傳送

型號: DRM108

操作手冊

安裝方式

先用背面標尺在牆面標出安裝孔位，鑽深 30 mm 的 Ø6 mm 牆孔放置膨脹管（隨貨提供自攻螺絲和膨脹管），再將差壓變送器卡扣打開，翻開罩蓋，將自攻螺絲 (ST3.5x25) 通過差壓變送器的固定孔固定在牆上指定位子，穿過防水接頭接好進出電線，最後蓋上罩蓋即可。

功能介紹

一、模擬量輸出

DRM108 可選擇電壓型 (0-5VDC、0-10VDC) 和電流型 (4-20mA) 輸出方式。其中電壓型為三線式輸出，需按照標示接線；電流型為兩線式輸出，且無極性，可任意調換接線。

二、歸零按鈕

在正負壓力進氣口壓差為零的情況下使用此按鈕進行零點壓力值校準（按下時，LED 燈同時亮起）。

三、設置按鈕

在使用精密儀錶提供壓力源情況下進行壓力值校準。（用戶請勿輕易使用）

四、更新速率設置

撥碼開關撥至如下狀態，進行更新速率設置：

更新速率	0.5 s	1 s	2 s	4 s
撥碼開關設定	1 [ON] [OFF] 2 [OFF] [ON]	1 [OFF] [ON] 2 [ON] [OFF]	1 [ON] [OFF] 2 [OFF] [ON]	1 [OFF] [ON] 2 [ON] [OFF]